

Tekniske specifikationer

1.1. Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
LCD-skærmen på kontrolpanelet har tynde lodrette eller vandrette linjer	LCD'et er defekt	Spørg om et nyt kontrolpanel
"Signaltest" fungerer ikke	Kontrolpanelet er i fejltilstand	Sørg for, at temperatursensoren er tilsluttet, og at isoleringskontakten er tændt
	Enheden er i normaldrift, eller ventilations drift	Signaltest kan først foretages når styringen ikke er i brug (ikke er i normaldrift, eller ventilations drift)
Ved forsøg på at opdatere firmwaren, nulstilles opdateringsprocessen konstant	Kontrolpanelet er i fejltilstand	Sørg for, at temperatursensoren er tilsluttet, og at isoleringskontakten er tændt
Jeg kan ikke tilslutte repeateren	Repeateren behøver ikke at være tilsluttet	Sørg for, at repeateren er tændt. Repeateren bør fungere, hvis den modtager strøm
Jeg kan ikke oplade mit kontrolpanel	Nogle opladere fungerer ikke med kontrolpanelet	Prøv at bruge en anden oplader eller et computer-USB
	Opladerkablet er defekt	Prøv et andet kabel med mikro-USB-stik
	Kontrolpanelet er defekt	Kontakt din forhandler
Jeg kan ikke oprette forbindelse til styreboksen	Styreboksen modtager ikke strøm	Sørg for, at styreboksen modtager den korrekte forsyningsspænding på 230V AC
	PIN-koden er forkert	Sørg for, at du har indtastet PIN-koden nøjagtigt, som den vises på dit PIN-kodekort. PIN-koden kan være alfanumerisk og indeholde både bogstaver og tal (dvs. bogstavet B kan ligne tallet 8 osv.). Hvis du har mistet din kode, se side 14 i vejledningen for instruktioner (kontakt exodraft, hvis du har brug for koden og kender styreboksens ID)
	Styreboksen er fastfrosset	Frakobl styreboksen strøm, vent 30 minutter, og tænd den derefter igen. Åbn styreboksen, og hold knappen nede under det cirkulære udskæring på isoleringsdækket i mindst 10 sekunder.
	Styreboksen er defekt	Kontakt din forhandler
Temperaturen i min skorsten viser cirka 526 ° C	Afstanden mellem strømforsyningen og kontrolpanelet overstiger det trådløse forbindelsesområde	Kontakt din forhandler for at bestille en repeater, og tilslut den til strøm i en position midt imellem strømforsyningen og kontrolpanelet
	Temperatursensoren er ikke korrekt tilsluttet	Kontroller ledningerne på klemme 13 og 14 i Styringen
	Temperatursensoren er defekt	Sensorens modstand er ca. 1080 ohm ved 20 ° C. Kontroller, om sensoren har denne modstand. Hvis ikke, skal du kontakte din forhandler
En eller flere knapper på kontrolpanelet fungerer ikke	Styreboksen er defekt	Kontakt din forhandler
	Berøringsfunktionaliteten er defekt (Opdater din firmware)	Se manual: "Xzense - Opdatering af firmware" https://exodraft-manuals.com/
Kontrolpanelet ser ud til at være fastfrosset	Mikrokontrolleren kan være gået ned	Tilslut en strømforsyning, og hold tænd/sluk knappen nede i mindst 10 sekunder
Jeg kan ikke oprette forbindelse til kontrolpanelet ved hjælp af Bluetooth	Bluetooth er ikke aktiveret på kontrolpanelet	Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på kontrolpanelet
	Du bruger den indbyggede Bluetooth-parring af din enhed Din telefons Bluetooth-indstillinger kan være beskadiget / defekt	Brug kun Xzense-appen til parring af dine enheder. Den indbyggede fungerer ikke Kontroller Bluetooth-funktionaliteten med en anden enhed, og kontakt teknisk support fra enhedsproducenten

Jeg har et problem, der ikke er beskrevet i denne vejledning	Dit kontrolpanel / Styringsboks-firmware er muligvis ikke opdateret. Gå til indstillingsmenuen, og vælg "softwareversion". Det skal være version 3.8 eller højere	Gå til App Store / Google Play og download Xzense-appen. Se manual: "Xzense - Opdatering af firmware" https://exodraft-manuals.com/
Jeg kan ikke vælge "Trykstyret" i menuen Systemkontrol	Din trådløse XTP-sensor er ikke tilsluttet	Tilslut den trådløse XTP-sensor ved at følge trinene, der er beskrevet i manualen Sørg for, at den trådløse XTP-sensor modtager strøm
	Du har ikke en trådløs XTP-sensor	Kontakt din forhandler for tilbud på en XTP sensor
	Dit system er i drift	Vent til ilden brænder ud