EBC10v2



Einbau, Montage und Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung und bewahren sie sie auf!



DE

1.	1 Spez	ifikation	4
	1.1	Abmessungen und Kapazität.	4
2.	Produk 2.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.5 2.5.1 2.6 2.7 2.7	xtinformation 2 Zubehör 6 Einbau 6 Schaltplan 6 Opbygning af brugerfladen 6 Panel 8 Klemmenbrett 9 Mekanisk installation 10 Display 11 Verwendung der Oberfläche 12 Einführung in die Benutzeroberfläche 12 Einrichtung 12 Einrichtung 12	5667889011233
3.	Einstel 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2	Iungen und Fehlersuche. 14 Fehlermeldungen 14 Überblick über das Service-Menü 14 Leuchtdioden und Klemmenbrett 15 Umschalten zwischen den Grundfunktionen der Druckregelung und der Zuluft 14	5 5 5 7 8
4.	Druckr 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3	regelung von exodraft Schornsteinventilatoren 19 Anwendung. 19 Betriebsart. 19 Elektrischer Anschluss 19 Verdrahtungsbeispiele 19 Ein Kessel 20 Ein Kessel mit potentialfreiem Kontakt 21 Ein Kessel und zusätzliche Überwachung mit PDS 21	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2
5.	Druckr 5.1 5.2 5.3 5.4	regelung des Zuluftventilators 22 Anwendung. 22 Betriebsart. 22 Elektrischer Anschluss 22 Verdrahtungsbeispiele 22	3333
6.	EU-Kor	nformitätserklärung	4

Symbole:

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch verwendet, um Aufmerksamkeit auf potentielle Gefahren oder auf wichtige Informationen des Produkts zu haben.

Verbotszeichen:



Bei Nichtbeachtung der mit einem Verbotszeichen gekennzeichneten Anweisung, ist mit schweren Verletzungen oder dem Tod zu rechnen.

Gefahrensymbol:



Bei Nichtbeachtung der mit einem Gefahrensymbol gekennzeichneten Anweisungen, ist mit Verletzungen oder Sachschäden zu rechnen.



BEACHTEN SIE FOLGENDES, UM EIN RISIKO VON FEUER, ELEKTRISCHEN SCHOCK ODER VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

- Schalten Sie die Stromversorgung aus und stellen Sie sicher, dass sie niemand wieder versehentlich einschalten kann.
- Die Montagearbeiten sollten von qualifizierten Personen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und nutzen Sie diese zusammen mit den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien.
- Dieses Gerät muss bei der Installation geerdet werden.

Entsorgung:



Keine besonderen Entsorgungsanforderungen. Die Entsorgung dieses Produkts sollte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über Elektronikabfälle erfolgen.

Installation:			

Installer: _____

Installation Datum:



1. 1 Spezifikation

1.1 Abmessungen und Kapazität

<u>(1)</u>

exodraft EBC10v2 Steuerung				
Energieversorgung	V	1x 230 V / 50 Hz		
Max. Motorbelastung	kW/Ps	0.35/0.5		
Betriebstemperatur	°C	-20 bis 50		
Auswahl der Opera- tionen	Pa	0-150		
Toleranz	Pa	+/-5%		
+24V Versorgung	mA	100 max.		
Steuersignal VFD	VDC/mA	0-10 / Max. 10		
Steuer- und Alarmrelais	Max.	230 VAC/4A AC1 - 24 VDC/2A DC1		
Kessel-Eingänge		10-48 VDC / 10-230 VAC		
VFD Relais	Max.	230 VAC/2A AC1 - 24VDC/2A DC1		
Ausgang TRIAC	VAC	10-230		
Abmessungen	AxBxC	175 x 175 x 100 mm		
Gewicht	kg	1.5		
IP-Rating		IP 54		
Sicherung	А	4.0T		
XTP-150 Sensor				
Energieversorgung	VDC	24 VDC (+/- 15%)		
IP-Klasse		IP 54		
Ausgang	VDC	0-10 VDC, max. 10 mA		
Betriebstemperatur	°C	-17 to 70		
Drucktoleranz	Pa	+/-5%		
Abmessungen	mm	80 x 82 x 55.5		
Schornsteinsonde				
Abmessungen	Hmm	108		
	Imm	89		



2. Produktinformation

Beschreibung

EBC10v2 (exodraft Brennersteuerung) ist eine speziell entwickelte Steuerungskomponente für die konstante Druckregelung vom Schornsteinzug.

Erhältlich in ein Variant:

EBC10v2EU01 ist geeignet für die Inneninstallation

EBC10v2 kann durch das Ändern des Setups auch:

• Regulieren der Frischluftzufuhr zum Kesselraum (siehe Abschnitt 4).

Handbuchstruktur:

EBC10v2 kann entweder zur Steuerung von Schornsteinventilatoren oder zur Steuerung von Zuluftventilatoren eingesetzt werden.

Der Leitfaden ist in sechs Abschnitte unterteilt:

- Abschnitt 1. "Spezifikationen"
- Abschnitt 2. "Produktinformation".
- Abschnitt 3: "Einstellungen und Fehlersuche"

Abschnitt 4: "Druckregelung von Schornsteinventilatoren (Standardeinstellung)"

- EBC10v2 sorgt und überwacht den gleichmäßigen Druck im Schornstein.
- EBC10v2 kann auch für Kesselsysteme mit modulierenden Brennern eingesetzt werden.
- Die Automatisierung überwacht den Zug im Schornstein und deaktiviert den Brenner im Falle einer Störung.
- Die Automatisierung ist sowohl für Festbrennstoffkessel, atmosphärische Gaskessel als auch für Kessel mit
- Öl- und Gasbrenner ausgelegt.
- EBC10v2 kann einen Schornsteinventilator direkt oder indirekt über einen Frequenzumrichter steuern

Abschnitt 5: "Druckregelung des Zuluftgebläses"

- EBC10v2 dient zur Steuerung eines Zuluftgebläses.
- EBC10v2 sorgt und überwacht gleichbleibenden Druck im Kesselraum.
- Die Automatisierung überwacht den Druck im Kesselraum und deaktiviert den Brenner im Falle einer Störung.
- EBC10v2 kann einen Zuluftventilator direkt oder indirekt über einen Frequenzumrichter steuern

Abschnitt 6: EU-Konformitätserklärung



EBC10v2 beinhaltet:



D	Messsonde für EBC10v2EU01	3200813	Misst den Druck im Schornstein.
E	2 m. Silikonschlauch	2000335	Liefert dem Druckumformer (XTP) den Referenzdruck von der Messsonde oder von außen.
	Anleitung	3120070	

2.1 Zubehör

Del	Artikelnr.	Funktion
Relaisbox	ES12	Für den Anschluss von mehr als zwei Kesseln
Externer PDS	PDSBOX	Misst den Druck im Schornstein
Rep. Schalter	REP-AFB	Trennschalter für Wartungsarbeiten
Messsonde 90°	3200814	Misst den Druck im Schornstein (Pos. C)

2.2 Einbau

Kabellänge

Max. Kabellänge zwischen EBC10v2 und XTP: 100 m.

Max. Kabellänge zwischen EBC10v2 und Schornsteinventilator / Ventilator: 100 m.

Max. Kabellänge zwischen XTP und Messsonde 2m.

2.2.1 Schaltplan

EBC10v2 ist wie in der folgenden Abbildung dargestellt zu montieren und anzuschließen.

B1 B2	A O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Kontrolle	Montageverfahren
Schornsteinventilator Hinweis!	 Installieren Sie EBC10v2EU01 und den Druckumformer (XTP) im Kesselraum. Die Messsonde (A) im Abgasrohr oder im Verteiler montieren. Bei atmosphärischen Kesseln muss die Sonde jedoch immer nach der Abzugshaube positioniert werden. Verbinden Sie den Schlauch von der Messsonde mit dem Minuspol am Druckmessumformer "B1". Wenn die Messsonde nach außen platziert wird, muss sie in eine Weise installiert werden, die die Bildung von Kondenswasser oder Eis verhindert. EBC10v2EU01 kommt mit einer geraden Messsonde. EBC10v2 muss immer dort installiert werden, wo es vor Wind und Wetter geschützt ist (Regen, Schnee usw.)
Zuluftventilator	 Die Steuerung und den Druckumformer (XTP) im Kesselraum installieren. Verbinden Sie den Schlauch zum Messen des Referenzdrucks (atmosphärischer Außendruck) mit dem Minuspol "B1" am Drucktransmitter (XTP). Führen Sie den Schlauch außerhalb des Gebäudes zu einem Ort, der nicht dem Wetter ausgesetzt ist. Das offene Ende des Schlauches kann in einem Gehäuses installiert werden, wie oben auf der nächsten Seite beschrieben.
Hinweis!	 Besonders bei positivem Druck * (Überdruck) im Schornstein/Kesselraum: Verbinden Sie den Schlauch mit dem Pluspol am Drucktransmitter "B2". EBC10v2 kommt mit nur 2 m Schlauch.

Hinweis!

*Die Voreinstellung des EBC10v2 ist für die Unterdruckregelung, aber die örtlichen gesetzlichen Vorschriften können einen konstanten Überdruck erfordern.

Installieren Sie den Druckaufnehmer nicht in einem luftdichten Gehäuse, da er den atmosphärischen Druck als Referenz verwendet



Achten Sie darauf, den Druckumformer (XTP) korrekt zu positionieren.



Hinweis

Blasen Sie nicht in die Anschlüsse des XTP !!

0

Bei Außeninstallation ist der Drucktransmitter so anzubringen, dass er nicht dem Wetter ausgesetzt ist. Für die Außeninstallation sollte der Drucktransmitter in ein Gehäuse mit einem Loch (Ø2mm), in der Unterseite angebracht werden. Das Loch dient zur Gewährleistung eines korrekten Referenzdrucks und zur Vermeidung von Wassereintritt.

Wenn der Drucktransmitter an einem Ort positioniert ist, wo Insekten Zugang zum freien Ende haben, wird die Installation eines Sinterfilters empfohlen.

2.3 Opbygning af brugerfladen

2.3.1 Panel

	G	FBC10V2 FBC10V2 FBC10V2 FBC10V2
Pos.	Teil	Funktion
Α	USB	USB Snitflade
В	Display	 Zeigt den Betrieb und Veränderungen in der Benutzeroberfläche (Menüsystem) Zeigt Alarme an Zeigt den normalen Betriebszustand an
С	\bigtriangledown	Gehe vorwärts / oben im MenüsystemSollwert erhöhen
D		Bestätigt Ihre Handlung Vorwärts
E	\bigtriangledown	Gehe Sie im Menüsystem nach untenSollwert reduzieren
F	X	Handlung abbrechenZurück
G	Sicherung	• Sicherungstyp

2.3.2 Klemmenbrett

Im Folgenden werden die Anschlussmöglichkeiten für das Klemmenbrett erläutert

$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $						
KI.	Bezeichnung	<u>кі.</u>	<u>Verwendung</u>			
1	Versorgung - PE	18	Inaktiv			
2	Versorgung - L1	19	Inaktiv			
3	Versorgung – N	20	Inaktiv			
4	Schornsteinventilator – N	21	Inaktiv			
5	Schornsteinventilator - L1 (Reg- ulierung)	22	XTP-0V DC Stromversorgung (Wandler)			
6	Schornsteinventilator - PE (Erde)	23	XTP-24V DC Stromversorgung (Wandler)			
7	Inaktiv	24	XTP-0-10 VDC Istwert von (Sensor)			
8	Inaktiv	25	Inaktiv			
9	Alarm Out - NC	26	Inaktiv			
10	Alarm Out - NO	27	Inaktiv			
11	Alarm Out - C	28	0V DC Stromversorgung			
12	Spannungseingang vom Gerät / Kessel 1 Thermostat-Optokop- pler (+) (10-230V AC / DC)	29	24 VDC Stromversorgung (Max. 100 mA)			
13	Spannungseingang vom Gerät / Kessel 1 Thermostat-Optokop- pler (-) (10-230V AC / DC)	30	PDS-NC (normalerweise ges- chlossen) , PDS Druckschalter			
14	Brenner 1 Relaisschalter - Nor- malerweise geöffnet (max. 230 VAC, 2 A)	31	PDS-NO (normalerweise ges- chlossen) , PDS Druckschalter			
15	Brenner 1 Relaisschalter-Regular (max. 230 VAC, 2 A)	32	PDS-C (geteilt) PDS Druckschalter			
16	Inaktiv	33	Hupe -24V DC Versorgung			
17	Inaktiv	34	Nicht verwendet			
		35	Hupensignal			

* Kabellänge zwischen 0-10V Ausgang (Klemmen 20 und 21) darf 100 m abgeschirmtes Kabel 3 x 0,75 mm2 nicht überschreiten.

** Jedoch können die Anschlüsse 30, 31 und 32 auch zum Verbinden anderer Hilfsüberwachungseinrichtungen verwendet werden.



2.4 Mekanisk installation

Die Steuerung und der Druckaufnehmer müssen innen installiert werden, vorzugsweise im Kesselraum. Die Steuerung muss nicht in einem Schrank installiert werden.

EBC10v2 Control





Installieren Sie den Druckaufnehmer nicht in einem luftdichten Gehäuse. Es nutzt den Kesselraumdruck / atmosphärischen Druck als Referenzdruck.

Die Steuerung kann direkt an der Wand installiert werden.

Schrauben Sie den Deckel ab.

Die Einbaulöcher befinden sich unter den Kunststoffschrauben, die die Abdeckung festhalten. Der Abstand zwischen der Steuerung und dem Wandler darf 100 m nicht überschreiten



2.5 Display

Das folgende Diagramm zeigt das Layout der Anzeige auf dem EBC10v2. Alle möglichen Anzeigewerte sind angegeben:



Der Zweck der Anzeige ist anzugeben

- Betriebsinformationen (Druck, etc.)
- Alarm
- Parameter
- Sollwert
- USB

2.5.1 Verwendung der Oberfläche

Die Bedienoberfläche wird über vier Tasten mit folgenden Funktionen bedient:

Tast	Funktion
	 Aktivieren Sie das Servicemenü ("Pfeil nach oben-Taste" 5 Sekunden lang gedrückt halten und Code eingeben: 3142) Einstellungen bearbeiten und speichern
$\nabla\!\Delta$	Gehen Sie zu Menüpunkt und stellen Sie den Wert ein
X	 Rückkehr zum Betriebsbildschirm von jedem Punkt im Menüsystem. Alarm zurücksetzen, wenn im Menü 2.3 "Manueller Reset" ausgewählt ist.

Zugriff auf das Servicemenü

- Servicemenü aktivieren ("Pfeil nach oben-Taste" 5 Sekunden lang gedrückt halten)
- Geben Sie den Code 3142 ein
- Mit den Pfeilen einen Wert anpassen.

ENTER PIN CODE:



2.6 Einführung in die Benutzeroberfläche

Menüstruktur

Ţ

Das Servicemenü darf nur von qualifiziertem Personal benutzt werden.

Das Servicemenü besteht aus vier Hauptmenüs, die jeweils in Untermenüs unterteilt sind.

- 1. Regulation
- 2. Alarmer
- 3. Service
- 4. User interface

MAIN MENU 1 REGULATION 2 ALARM 3 SERVICE 4 USER INTERFACE

	Funktion beskrivelse	Display viser
Menu: 1	 1.1 Druckeinstellungen: 0-95%: 0-150 Pa 1.2 Betriebsart: Ununterbrochen oder geschalten 1.3 Vorlaufzeit: Zeit in Sekunden 1.4 Nachlaufzeit: Zeit in Sekunden 1.5 Sensor: Range des Sensors: min. und max. 1.6 Eigenschaften: Siehe Seite 15 (2.9 Service-Menü-Übersicht) 	REGULATION 1 SET PRESSURE 2 OPERATION MODE 3 PRE-PURGE 4 POST-PURGE 5 SENSOR 6 PROPERTIES
Menu: 2	2.1 Fehler: Alarmtyp2.2 Fehlerprotokoll: Alarmprotokoll für 19 Meldungen.2. 3 Reset: Automatisch oder manuell	ALARM 2 MERIOR 2 ERROR LOG 3 RESET
Menu: 3	 3.1. Version Nr 3.2 I / 0-Ansicht: Input / Output Monitor / Aktivator 3.3 Option: Lagerzyklus, Primzahl, Eingangsverzögerung. 3.4 Werkseinstellungen: Standardeinstellungen 5 Manueller Betrieb: TRIAC / Frequenzumrichter Ausgang 0-100% 6 USB Konfiguration: Aktualisierung von Firmware, Konfigurationsdateien 	SERVICE 3 I VERSION 2 1/0-VIEW 3 OFTION 4 FACTORY DEFAULTS 5 MANUAL MODE 6 USB CONFIG
Menu: 4	4.1: Display: Sprache, Einheiten und LCD-Einstellungen	USER INTERFACE 4 IDISPLAY

2.7 Einrichtung

2.7.1 Einstellung des Schornsteins

	Folgen	Sie bitte dem	unten beschri	ebenen Verfahrer	n, um den Druck	im Schornsteir	n einzustellen, :
--	--------	---------------	---------------	------------------	-----------------	----------------	-------------------

Trin	Handling	Display viser
1	 Starten Sie das System EBC10v2 zeigt den tatsächlichen Unterdruck an (in diesem Beispiel 55 Pa) 	EXHRUST : 149 Pa OUT : 48 % X SETPOINT: 55 Pa
2	 Halten Sie "Pfeil nach oben-Taste" 5 Sekunden lang gedrückt, um in das Servicemenü zu gelangen Code eingeben: 3142 Wählen Sie Menü 1 	MAIN MENU EREGUERTION 2 ALARM 3 SERVICE 4 USER INTERFACE
3	• Wählen Sie Menü 1.1	REGULATION 1 ESETTRAESSURA 2 OPERATION MODE 3 PRE-PURGE 4 POST-PURGE 5 SENSOR 6 PROPERTIES
4	• Stellen Sie den erforderlichen Druck ein	REGULATION 11 SET PRESSURE 92 % :55 Pa RANGE 2-95 %

Hinweis

Diese Vorgehensweise bezieht sich nur auf die Einstellung des Drucks im Schornstein.



Pre/post-Reinigung

Gehen Sie wie folgt vor, um die Vor- / Nachlaufzeit einzurichten:

Trin	Handling	Display viser
1	 Starten Sie das System EBC10v2 zeigt den tatsächlichen Unterdruck an (in diesem Beispiel 55 Pa) 	INTAKE : 143 Pa OUT : 100 % SETPOINT: 55 Pa
2	 Halten Sie "Pfeil nach oben-Taste" 5 Sekunden lang gedrückt, um in das Servicemenü zu gelangen. Code eingeben: 3142 Wählen Sie Menü 1 	MAIN MENU HIREGULATION 2 ALARM 3 SERVICE 4 USER INTERFACE
3	 Einstellung 1 Menü auswählen 1.2 Vorspülen Menü auswählen 1.3 Nachspülung 	REGULATION 1 1 SET PRESSURE 2 OPERATION MODE 2 PRESERVICE 4 PROFERVICE 5 SENSOR 6 PROPERVIES
4	• Wählen Sie Menü 1	PRE-PURGE 13 I TIME 2 SPEED MODE
5	 Stellen Sie die gewünschte Zeit in Sekunden ein 0-1800 Sekunden 	PRE-PURGE 13-1 Time 3 RANGE 0-1800 Sec
6	 Fix 20-100 oder variabel Ende und Rückkehr zum Betriebsbildschirm mit 	PRE-PURGE 132 SPEED MODE

3. Einstellungen und Fehlersuche

3.1 Fehlermeldungen

Die meisten Anschlussklemmen werden auf korrekten Betrieb überwacht. Eine LED zeigt den Betriebszustand an. Wenn die LED aufleuchtet, ist es ein Hinweis darauf, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Wenn eine LED, ausgeht, ist es ein Hinweis, dass es ein Problem in der Schaltung anzeigt, die überwacht wird. Zusätzlich werden auf dem Display Fehlermeldungen angezeigt.

Fejlkoderne er:

Display	Explanation	
A1 Draft Exhaust	Druck aufgrund::	
	1 Schornsteinventilator hat unzureichende Kapazität	
	2. Mechanischer oder elektrischer Lüfterausfall	
	3. Verstopfter Schornstein	
	4. Einführung von übermäßiger Falschluft	
	5. XTP-Sensor reagiert nicht richtig	
A2 Power Fault	Zeigt an, dass ein Stromausfall vorliegt	
A3 XTP-Abgas	Zeigt ein unterbrochenes Signal vom XTP-Sensor an der Auslassseite an die Steuerung an.	
	Kann verursacht werden durch	
	1. Verbindungen verloren	
	2. Fehlerhafter XTP-Sensor	
	3. Defekter Regler	
A4 Error Start	Zeigt an, dass die Steuerung den Brenner nicht innerhalb von 15 Minuten freigeben konnte.	
A5 Alarm Override	Zeigt an, dass der Alarm nicht beachtet wurde	
A6 Draft Input	Fehlendes Signal von PDS-Funktion. Zeigt eine fehlerhafte Funktion an.	
A7 RS485 error	Keine Kommunikation zwischen EBC10v2 und Modus Netzwerk	

3.2 Überblick über das Service-Menü

Das Service-Menü ist in 4 Stufen mit zugehörigen Menüs strukturiert.

Menü	Unte	ermenü	Funktion	Display	Beschreibung	Klassifizierung	Standard
1			Exhaust	EXHAUST	Anpassung des Druck-Sollwert.		
	11		Draft set point	SET EXHAUST	Kontinuierlicher oder geschaltener Betrieb. Im geschaltenen Betrieb läuft der Abluftventilator nur, wenn ein oder mehrere Kesseleingänge aktiv sind.	2%-95% af sensor	17%
	12		Operation mode	EXHAUST MODE	Vorlaufzeit-Einstellungen	Continuous/ Intermittent	Intermittent
	13		Pre-purge	PRE-PURGE	Vorlaufzeit in Sekunden	i	
		131	Time	TIME	Wählen Sie die Drehzahl aus, die während der Vorlaufzeit vom XTP-Sensor gesteuert werden soll oder eine feste Geschwindigkeit hat.	0-1800	0
		132	Operation mode	SPEED MODE	Nachlaufzeit-Einstellungen	Variable / FIX 20-100%	FIX 100%
	14		Post-purge	POST-PURGE	Nachlaufzeit in Sekunden		
		141	Time	TIME	Wählen Sie die Drehzahl aus, die während der Nachlaufzeit vom XTP-Sensor gesteuert werden soll oder eine feste Geschwindigkeit hat.	0-1800	0
		142	Operation mode	SPEED MODE		Variable / FIX 20-100%	Variable
	15		Sensor	SENSOR	XTP minimum Druck in Pa.		
		151	Min. pressure	RANGE MIN	XTP maximum Druck in Pa.	-500 – 500 Pa	0
		152	Max. pressure	RANGE MAX		0 – 1000 Pa	150 Pa
	16		Parameters	PROPERTIES	Alarmgrenze		
		161	Alarm limit draft	ALARM LIMIT	Wählen Sie eine Alarmverzögerung von 0-120 Sekunden aus.	If 167 = "Negative" ->50 - 80 %. If 167 = "Positive" -> 150 - 300 %"	64 % (167 = "Negative") 144 % (167 = "Positive")
		162	Alarmdelay	ALARM DELAY	Minimum Ventilator Speed.	0 – 120 s	15
		163	Min. voltage	SPEED MIN	Maximum Ventilator Speed.	0 – MENU 164	15 %
		164	Max. voltage	SPEED MAX	Propotionaler Anstieg.	MENU 163-100%	100
		165	Хр	EXHAUST Xp	Integraler Anstieg.	0-30	15
		166	Ti	EXHAUST Ti	Setzt die Abtastrate für den PID-Loop	0-30	8
		167	Sampling rate	SAMPLING RATE	Positiver oder negativer Druck im Kamin.	1-10	10



Menü	lenü Untermenü		Funktion	Display	Beschreibung	Klassifizierung	Standard
		168	Pressure type	PRESSURE MODE	Legt fest, ob die Steuerung für Auslass oder Einlass arbeiten soll	Positive or Negative	Negative
		169	Application	APPLICATION	Sets if the control has to work as Exhaust or Intake	Exhaust / Intake	Exhaust
2	ĺ –		ALARM			i i	
		21	Alarm Status	ERROR	Der Fehler wird hier angezeigt		
		22	Alarm log	ERROR LOG	Die letzten 10 Alarme werden im System gespeichert		
		23	Reset	RESET	Bei Auswahl Automatik wird der Alarm nach 15 Sekunden zurückgesetzt. Wenn "MAN" Ausgewählt ist muss die Taste, "X" gedrückt warden.	MAN / AUTO	AUTO
3			Service	SERVICE			
	31		Version no.	VERSION	Softwareversion wird angezeigt.		
	32		1/0	I/O-VIEW		1	
		321	BURNER I/O	AUX OUT XXX AUX IN XX	In diesem Menü wird der Status der Kessel-I / O angezeigt. Durch Drücken der Taste können die AUX OUT Belsis durch Drücken von ohen		
					und unten aktiviert werden. Mehrere Aktivi- erungen der -Taste wechseln von Relais 1 zu 6		
		322	EXHAUST I/O	EXH XTP x.xV OFF EXH VFD x.xV OFF	XTP-, VFD- und VFD-Relaisstatus für Auslass		
		323	Draft input	DRAFT INPUT ON/ OFF	Draft Input I/O status.		
		324	Alarm relay	ALARM OUTPUT ON/OFF	Alarm relay output status.		
	33		Options	OPTION			
		331	Bearing cycle	BEARING CYCLE	Selecting "YES" will enable a bearing cycle on present fans, if the boilers has not been active for 24 hours.	ON/OFF	ON
		332	Allow prime		Selecting a number from 0-250 will enable the prime function. This allows the boilers to be activated even though no sufficient draft is present.	0-250 s / off	Off
		333	Draft Input Delay	DRAFT INPUT DELAY	The delay before the control goes into Fraft Alarm	0-20 s	0 s
	34		Factory reset	FACTORY	If "YES" is selected, a factory reset will be performed.	YES/NO	NO
	36	ГТ	USB configuration	USB CONFIG			
		361	format USB	FORMAT USB	Selecting "YES" will format the USB flash drive. Notice! All data will erased!	YES / NO	NO
		362	Data Log	DATA LOG USB / INTERNAL	Selecting "USB" will store the alarm log on the USB flash drive, "INT" will store the log in the internal memory.	USB / INT	INT
		363	Save config. file	SAVE CONFIG FILE	Slecting "YES" provides the possibility to select configurationfiles stored on the USB flash drive.	YES / NO	NO
		364	Load config. file	LOAD CONFIG FILE	Selecting "YES" will download the current configuration to the USB flash drive.	YES / NO	NO
		365	Upgrade firmware	UPGRADE FIRMWARE	This function provides the possibility to upgrade the firmware by means of a USB Stick		
4			User Interface	USER INTERFACE			
	41		Display	DISPLAY			
		411	Language	LANGUAGE	Language.	ENG / FRA / ESP	ENG
		412	Pressure units	UNITS	Pa or inWC units.	Pa / inWC	inWC
		413	LCD backlight	LCD BACKLIGHT	LCD backlight turned on or not. The USE param- eter will cause the backligt to be turned on if a button is pressed.	ON / OFF / USE	ON
	1	414	LCD contrast	LCD CONTRAST		10 – 100 %	50

3.2.1 Leuchtdioden und Klemmenbrett

In der folgenden Tabelle sind die Klemmenreihen und die Leuchtdiodenanzeigen aufgelistet.

		•		
	• •	• • • •	<u> </u>	
	0000000	2000000000		
	L1 N REG	7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 0 2 2 0 ↓ ↓ 2 0 VFD ALARM BOILER PURNER OUT 0UT 1 · IN 1 · OUT	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Nr.	Bezeichnung	Max. Belastung	Bedeutung, wenn die Diode geschalten ist:	
1, 2 und 3	EINGANGSVERSORGUNG	230-240 V AC +/- 10 %	grün: EBC20 ist an die Stromversorgung angeschlossen	
4, 5 und 6	Lüfterausgang	3A	Grün: Der Triac-Ausgang ist aktiv	
7 und 8	VFD OUT	250 V AC, 8A, AC3	Grün: das Relais ist geschalten	
9, 10 und 11	ALARM OUT	250 V AC, 8A, AC3	Grün: das Relais ist aktiv	
12 und 13	BOILER 1 IN	18 to 230 V DC/V AC	Grün: Eingang ist aktiv	
14 und 15	BURNER 1 OUT	250 V AC, 4A, AC3	Grün: das Relais ist geschlossen	
16 und 17	Inaktiv			
18 und 19	Inaktiv			
28 und 29	24 V DC OUT	100 mA	Grün: Spannung ist OK Rot: Überlastung	
	0 - 10 V OUT*	20 mA	grønt lys: udgangen er aktiv	
20 und 21	0 - 10 V OUT*	20 mA	Grün: Ausgang ist aktiv	
22, 23 und 24	XTP IN		Grün: XTP verbunden	
30, 31 und 32	PDS IN **		Grün: C & NO sind geschlossen	

* Kabellänge zwischen 0-10V Ausgang (Klemmen 20 und 21) darf 100 m abgeschirmtes Kabel 3 x 0,75 mm2 nicht überschreiten. ** Jedoch können die Anschlüsse 30, 31 und 32 auch zum Verbinden anderer Hilfsüberwachungseinrichtungen verwendet werden.



3.2.2 Umschalten zwischen den Grundfunktionen der Druckregelung und der Zuluft

Standardeinstellungen

EBC10v2 setzt auf eine ständige Druckregelung von Schornsteinventilatoren (Grundfunktion 1 Auslass / Einlass)

Änderung der Grundfunktion

Schritt	Aktion	Display zeigt.
1	 Pfeil-nach-oben-Taste" Drücken und halten für 5 Sekun- den 	EXHAUST : 149 Pa OUT : 15 % X SETPOINT: 55 Pa
2	 Code eingeben: 3142 Verwenden Sie die Pfeile, um auszuwählen 	ENTER PIN CODE: 314월
3	• Wählen Sie Menü 1 ; Einstellung	
	• Wählen Sie das Menü 1.6 Eigenschaften	MAIN MEMU Hasqueation 2 Alarm 3 Service 4 User Interface
4	• Wählen Sie Menü 1.6.9 Anwendung	PROPERTIES 16 4 SPEED MAX 5 PRESSURE XP 6 PRESSURE TI 7 SAMPLING RATE 8 PRESSURE MODE EXAMPLICATION
5	 Druckregelung von Schornsteinventilatoren (Auslauf Druckregelung des Zuluftventilators 	PROPERTIES 169 APPLICATION MELCATION
6	Ende und Zurückkehren zur Betriebsanzeige	INTAKE : 145 Pa OUT : 100 % SETPOINT: 55 Pa

4. Druckregelung von exodraft Schornsteinventilatoren

4.1 Anwendung

Anwendungsgebiet

- EBC10v2 kann auch für Kesselsysteme mit modulierenden Brennern eingesetzt werden.
- Die Automatisierung ist sowohl für Festbrennstoffkessel, atmosphärische Gaskessel als auch für Kessel mit
- Öl- und Gasbrenner ausgelegt.
- EBC10v2 kann einen Schornsteinventilator direkt oder indirekt über einen Frequenzumrichter steuern

4.2 Betriebsart

Allgemeine Funktion

- Die Automatisierung überwacht den Zug im Schornstein und deaktiviert den Brenner im Störungsfall (die Alarmdiode am EBC10v2 schaltet sich ein).
- Wenn der Kessel-Thermostat Wärme verlangt, startet der Schornstein-Ventilator bei max. Stromspannung.
- Wenn der EBC10v2 einen ausreichenden Schornsteinzug registriert, wird der Brenner freigegeben.
- Der EBC10v2 hält den eingestellten Druck durch Regelung der Spannung. Der Druck wird im Display angezeigt.
- Bei unzureichender Entlüftung wird der Brenner nach 15 Sekunden abgeschaltet. Eine unzureichende Entlüftung beträgt weniger als 64% des eingestellten Wertes, was weniger als 80% des Durchflusses entspricht.
- Wenn der Kessel ausschaltet, hört auch der Schornsteinventilator auf zu laufen. Es ist jedoch möglich, eine Nachlaufzeit für den
- Schornsteinventilator einzustellen (siehe Seite 23). Alternativ kann das Steuerungssystem so angeschlossen werden, dass der Schornsteinventilator kontinuierlich läuft (siehe Seite 21).

Leuchtdioden und Ausgangssignale

Alle Ein- und Ausgänge sind an eine Leuchtdiode zur Überwachung und Wartung des Systems angeschlossen (siehe Abschnitt 2.9.1 Leuchtdioden und Klemmenbrett, Seite 17)

EBC10v2 verfügt über 0-10V Ausgangssignale zur Steuerung mehrerer Schornsteingebläse über Frequenzumrichter oder Motorleistungsrelais.

4.3 Elektrischer Anschluss



Diese Arbeiten müssen von einem qualifizierten Elektriker gemäß den geltenden Vorschriften und Gesetzen durchgeführt werden

Die Installation des Versorgungskabels muss den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.



Der Erdungsanschluss ($\stackrel{|}{=}$) muss immer angeschlossen sein. Beim Anschluss eines Druckmessumformers (XTP) und Frequenzumrichter muss ein abgeschirmtes Kabel verwendet werden

Trennschalter



Exodraft a / s betont, dass nach der EU-Maschinenrichtlinie ein Trennschalter in die feste Anlage eingebaut werden muss.

Der Trennschalter ist kein Bestandteil des Reglers, sondern ist als Zubehör bei exodraft erhältlich

4.4 Verdrahtungsbeispiele

Als konstanter Druckregler für Exodraft Schornsteinventilatoren kann der EBC10v2 an verschiedene Signale angeschlossen werden. Die folgenden Seiten sind Verdrahtungsbeispiele und veranschaulichen folgendes:

4.4.1 Ein Kessel, Seite 20
4.4.2 Ein Kessel mit potenzialfreier Kontakt, Seite 21
4.4.3 Ein Kessel und zusätzliche Überwachung mit PDS, Seite 21
4.4.4 Ein Kessel an Frequenzumrichter angeschlossen, Seite 23
4.4.5 Zwei Kessel mit Dauerbetrieb des Schornsteinventilators, Seite 24



Exodraft empfiehlt, den Kesselhersteller für den korrekten Anschluss an die Kesselsteuerung zu kontaktieren.



4.4.1 Ein Kessel



Dieses Beispiel zeigt, wie ein Spannungssignal (18-230 V AC / DC) an EBC10v2 angeschlossen wird, um den Rauchsauger zu starten / zu stoppen.

- Verbinden Sie die Versorgung mit den Klemmen 1-3.
- Anschluss des Kessels:
- Verbinden Sie das Brennerstartsignal (L) mit Klemme 12.
- Verbinden Sie den Neutralleiter mit Klemme 13.
- Das Startsignal für den Brenner wird von Klemme 15 gesendet.
- Klemmen 12 und 14 brücken.
- Verbinden Sie den Schornsteinventilator mit den Klemmen 4-6.
- Verbinden Sie den Druckumformer (XTP) mit den Klemmen 22-24 mit einem abgeschirmten Kabel und
- verbinden Sie das Display mit Klemme 6

4.4.2 Ein Kessel mit potentialfreiem Kontakt



Dieses Beispiel zeigt, wie man einen potentialfreien Kontakt mit dem EBC10v2 verbindet, um den Lüfter zu starten / zu stoppen:

- Verbinden Sie die Versorgungsspannung mit den Klemmen 1-3.
- Anschluss an den Kessel:
- Verbinden Sie den potentialfreien Kontakt mit den Klemmen 12 & 29.
- Brücken Sie die Klemmen 13 & 28.
- Verbinden Sie das Brennerstartsignal mit den Klemmen 14 und 15.
- Verbinden Sie den Schornsteinventilator mit den Klemmen 4-6.
- Verbinden Sie den Druckumformer (XTP) mit den Klemmen 22-24 mit einem abgeschirmten Kabel und
- verbinden Sie das Display mit Klemme 6.



4.4.3 Ein Kessel und zusätzliche Überwachung mit PDS



Dieses Beispiel zeigt, wie man eine PDS mit EBC10v2 verbindet. Die PDS liefert zusätzliche Überwachung.

- PDS anschließen:
- Entfernen Sie die werkseitig installierte Verdrahtung zwischen den Klemmen 30 und 32.
- Verbinden Sie die PDS mit den Klemmen 30, 31 und 32.
- Verbinden Sie die Versorgung mit den Klemmen 1-3.
- Anschluss des Kessels:
- Verbinden Sie den potentialfreien Kontakt mit den Klemmen 12 & 29.
- Verbinden Sie das Brennerstartsignal mit den Klemmen 14 und 15.
- Brücken Sie die Klemmen 13 und 28.
- Verbinden Sie den Schornsteinventilator mit den Klemmen 4-6.
- Verbinden Sie den Druckumformer (XTP) mit den Klemmen 22-24 mit einem abgeschirmten Kabel und verbinden Sie das Display mit Klemme 6.

Druckregelung des Zuluftventilators 5.

5.1 Anwendung

Allgemein

Die EBC10v2 dient zur Steuerung eines Zuluftgebläses. Sie kann einen Zuluftventilator direkt oder indirekt über einen Frequenzumrichter steuern.

Positionierung

Installieren Sie die EBC10v2 und den Druckumformer (XTP) im Kesselraum wie in Abschnitt 2.2 Montage, Seiten 6 + 7 beschrieben

5.2 **Betriebsart**

Allgemeine Funktion

- Die EBC10v2 überwacht den Druck im Kesselraum und trennt den Brenner im Fehlerfall (die Alarmdiode am EBC10v2 wird eingeschaltet).
- Wenn sich der Druck im Kesselraum ändert, ändert die EBC10v2 die Lüfterdrehzahl, um den Sollwert für den Kesselraum zu erfüllen.
- Die EBC10v2 ist so an das Kesselsystem anzuschließen, dass bei einem Heizbedarf der EBC10v2 den Lüfter startet und den Start der Kessel verzögert, bis der Druck im Kesselraum ausreichend ist.
- Eine Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass bei einem unzureichenden Druck im Kesselraum die EBC10v2 die Kessel abschaltet

5.3 Elektrischer Anschluss

Diese Arbeiten müssen von einem gualifizierten Elektriker gemäß den geltenden Vorschriften und Gesetzen durchgeführt werden.

Die Installation des Versorgungskabels muss den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

Der Erdungsanschluss $(\frac{\perp}{-})$ muss immer angeschlossen sein. Beim Anschluss eines Druckmessumformers (XTP) und Frequenzumrichter muss ein abgeschirmtes Kabel verwendet werden.

Trennschalter



Exodraft a / s betont, dass nach der EU-Maschinenrichtlinie ein Trennschalter in die feste Anlage eingebaut werden muss.

Der Trennschalter ist kein Bestandteil des Reglers, sondern ist als Zubehör bei exodraft erhältlich.

5.4 Verdrahtungsbeispiele

Dieses Beispiel zeigt, wie die EBC10v2 an einen Frequenzumrichter / MPR-Relais angeschlossen wird.



Exodraft empfiehlt, den Kesselhersteller für den korrekten Anschluss an die Kesselsteuerung zu kontaktieren.



6. EU-Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

CE

DK: EU-Overensstemmelseserklæring GB: Declaration of Conformity DE: EU-Konformitätserklärung	NL: EU-Conformiteits verklaring SE: EU-Överensstämmelsedeklaration Fl: EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus			
NO: EU-Samsvarserklæring	IT: Dichiarazione di Conformità Unione Europea			
exodraft a/s C.F. Tietgens Boulevard 41				
-erklærer på eget ansvar, at følgende produkter: -hereby declares that the following products: -erklärt hierdurch auf eigene Verantwortung, daß folgende Produkte: -déclare, sous sa propre responsabilité, que les produits suivants: -erklærer på eget ansvar at følgende produkter:	 -veklaart dat onderstaande producten: -deklarerar på eget ansvar, att följande produkter: -vastaa siltä, että seuraava tuote: -Staðfesti à eigin àbyrgð, að eftirfarandi vörur: -dichiara con la presente che i seguenti prodotti: 			
EBC	10v2			
 -som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse med følgende standarder: -were manufactured in conformity with the provisions of the following standards: -die von dieser Erklärung umfaßt sind, den folgenden Normen: -auxquels s'applique cette déclaration sont en conformité avec les normes ci-contre: -som er omfattet av denne erklæring, er i samsvar med følgende stan- darder: 	 -zijn vervaardigd in overeenstemming met de voorschriften uit de hieronder genoemde normen en standaards: -som omfattas av denna deklaration, överensstämmer med följande standarder: -jota tämä selvitys koskee, on seuraavien standardien mukainen: -sem eru meðtalin i staðfestingu Pessari, eru i fullu samræmi við eftirtalda staðla: -sono stati fabbricati in conformità con le norme degli standard seguenti: 			
EN 60335-1, EN60335-2-102, EN 61000-6-1,	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 14459:2008			
 -i.h.t bestemmelser i direktiv: -in accordance with -entsprechen gemäß den Bestimmungen der folgenden Richtlinien: -suivant les dispositions prévues aux directives: -i.h.t bestemmelser i direktiv: 	-en voldoen aan de volgende richtlijnen: -enligt bestämmelserna i följande direktiv: -seuraavien direktiivien määräysten mukaan: -med tilvisun til àkvarðana eftirlits: -in conformità con le direttive:			
-Lavspændingsdirektiv: -the Low Voltage Directive: -Niederspannungsrichtlinie: -Directive Basse Tension: -Lavspenningsdirektivet:	-de laagspanningsrichtlijn: -Lågspänningsdirektivet: -Pienjännitedirektiivi: -Smáspennueftirlitið: -Direttiva Basso Voltaggio:			
2014/	/35/EC			
-EMC-direktivet: -and the EMC Directive: -EMV-Richtlinie: -Directive Compatibilité Electromagnétique: -EMC-direktivet:	-en de EMC richtlijn: -EMC-direktivet: -EMC-direktiivi: -EMC-eftirlitið: -Direttiva Compatibilità Elettromagnetica:			
2014/30/EC				
Odense, 03.04.2017 -Adm. direktør -Managing Director Jørgen Andersen	-Algemeen directeur -Geschäftsführender Direktor -Président Directeur Général -Verkställande direktör -Toimitusjohtaja -Framkvemdastjori -Direttore Generale			
\cup				





DK: exodraft a/s

C. F. Tietgens Boulevard 41 DK-5220 Odense SØ Tel: +45 7010 2234 Fax: +45 7010 2235 info@exodraft.dk www.exodraft.dk

SE: exodraft a/s

Kasten Rönnowsgatan 3B 4tr SE-302 94 Halmstad Tlf: +46 (0)8-5000 1520 info@exodraft.se www.exodraft.se

NO: exodraft a/s

Storgaten 88 NO-3060 Svelvik Tel: +47 3329 7062 info@exodraft.no www.exodraft.no

UK: exodraft Ltd.

10 Crestway, Tarleton GB-Preston PR4 6BE Tel: +44 (0)1494 465 166 Fax: +44 (0)1494 465 163 info@exodraft.co.uk www.exodraft.co.uk



DE: exodraft GmbH

Soonwaldstraße 6 DE-55569 Monzingen Tel: +49 (0)6751 855 599-0 Fax: +49 (0)6751 855 599-9 info@exodraft.de www.exodraft.de