

Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk

Ved at installere en **exodraft**-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed:

- Bedre forbrænding og brændselsøkonomi
- Sundere indeklima
- Hurtig og let optænding
- Ingen røg og lugt
- Ekstra ventilation (også i sommerperioden)

Kontakt din lokale skorstensfejer eller din **exodraft**-partner for yderligere oplysninger eller besøg www.exodraft.dk



Røgsugeren er en speciel udsugningsventilator, som monteres på skorstenen. Ved tilslutning skabes et undertryk i skorstenen, som fjerner røg og tilfører tilstrækkelig forsyning af forbrændingsluft. Røgsugere fra exodraft er velegnet til alle typer af skorstene.

exodraft



5 nemme trin
- sådan tænder du op

exodraft



Utilstrækkeligt skorstenstræk medfører **typisk problemer**

- Optændingsproblemer
- Røgudslag i rummet
- Tilsodede ruder i brændeovnen
- Ilden går ud
- Sod og røglugt fra ildstedet

Vi har samlet 5 nemme trin, som vi anbefaler, at du følger, hvis du vil **tænde rigtigt op** i din pejs eller brændeovn

Hvis du stadig ikke kan få ilden til at fænge, stadig får sod på glasset eller der fortsat kommer røg ud i rummet, efter at du har fulgt disse trin, skyldes dit problem muligvis dårligt skorstenstræk.



Trin 1

Gør ildstedet klar



- Rens ildstedet og tøm askeskuffen
- Sørg for at spjæld eller luftventiler er åbne, så der kan komme luft til forbrændingen

Trin 2

Brug det rigtige brændsel

Brug kun tørt træ – maksimalt 18 % fugtighed og helst tørret i mindst 1 år. Det bedste træ er røn, bøg, eg, ask, løn eller birk. Brug aldrig trykimprægneret træ!

- Brug papir eller optændingsblokke og tynde stykker pindebrænde til at tænde op med.
- Fyr aldrig med affald – for eksempel reklamer, ugeblade, mælkekartoner, pap eller træ, som er malet eller behandlet.
- Brug aldrig fugtigt træ. Det giver dårlig forbrænding, sur røg og sodbelægninger på ovnsens glsrude. Derudover danner det store mængder sod og tjære, som kan resultere i skorstensbrand.



Trin 3

Gør klar til at tænde op

- Læg 2-3 stykker fyringsbrænde, altså store stykker brænde, nederst.
- Læg optændingsbrænde oven på de store stykker brænde. Brug små stykker pindebrænde.
- Optændingstræet lægges ovenpå på kryds og på tværs.
- Læg optændingsposer eller tændbriketter øverst. Du kan også bruge papir, men undgå avispapir, da det sværter glaslågen.

Trin 4

Tænd op

- Sæt ild til optændingsblokken eller papiret. Det sætter hurtigt ild i pindebrændet.
- Nu antænder pindebrændet de større stykker træ.
- Hvis luftventilerne ikke tilfører nok luft, bør lågen i brændeovnen stå en smule åben, indtil ilden har fået rigtigt fat.

Har du en røgsuger monteret på skorstenen, fænger ilden på ganske få minutter.



Trin 5

Når ilden har fået fat

- Når ilden har fat, kan du justere trækventilerne i brændeovnen efter producentens anvisninger og på den måde styre temperaturen. Overfyld aldrig ildstedet og brug ikke for store brændestykker. Det er bedre at lægge brænde på oftere.
- Med tørt træ og korrekt lufttilførsel antænder det nye træ hurtigt.
- Luk ikke for ventiler og spjæld, før ilden er gået helt ud.

Når ilden **ikke** har fået fat

Hvis ilden stadig ikke får fat, kan det skyldes, at din skorsten mangler træk. Årsagerne til dette kan være mange, men de hyppigste er:

- Tilslutning af ny højeffektiv brændeovn på en eksisterende skorsten
- Fejldimensioneret eller for kort skorsten
- Vejr- og vindforhold der forårsager vindnedslag i skorstenen

Ved at montere en røgsuger fra **exodraft**, får du altid et optimalt træk og optimal forbrænding i din brændeovn eller pejs.



Husk røgalarmen

Installer altid en røgalarm i samme rum som ildstedet og lad aldrig ildstedet være uden opsyn.

Opbevar aldrig brændet op ad varme overflader, som for eksempel op ad siden af brændeovnen.

Det er vigtigt at skorstenen bliver fejlet regelmæssigt for at undgå skorstensbrande og andre problemer.

God forbrænding Optimal energiudnyttelse

Kig efter disse tegn på god forbrænding

- Du skal kunne se flammer, indtil der kun er kul tilbage
- Hvis der er ildfaste sten i brændkammeret, bør de ikke blive sorte
- Stål eller støbejernsdele i brændkammeret skal være fri for sod
- Hvis ildstedet har glaslåge, skal glasset være klart eller mat, men aldrig sort
- Røgen fra skorstenen skal være let og hvid eller usynlig