



5 enkle trinn
- sånn tenner du opp

exodraft



Utilstrekkelig skorsteinstrekk gir vanligvis problemer

- Opptenningsproblemer
- Røykutslag i rommet
- Sot på glass i ildstedet
- Bålet slukker
- Soting og røyklukt fra ildstedet



Vi har samlet 5 enkle trinn, som vi anbefaler at du følger, dersom du ønsker å **fyre opp korrekt i ditt ildsted**

Har du fortsatt problemer med å få det til å ta fyr, får sot på glasset eller opplever at det kommer røyk ut i rommet selv om du følger disse enkle trinnene, er problemet kanskje dårlig skorsteinstrekk.



Trinn 1

Gjør klart ildstedet



- Rengjør ildstedet og tømme askeskuffen
- Kontroller at spjeldet eller luftventilene er åpne slik at luft kan komme til forbrenning

A decorative header at the top of the slide. It features a curved line in red and grey. In the upper left corner, there is a small, partially visible matchbox label with the word 'matches' repeated in a stylized font.

Trinn 2

Bruk riktig brensel/ved

Bruk bare tørr ved – maks. 17 % fuktighet og helst tørket i minst ett år. Vi anbefaler rogn, bøk, eik, ask, lønn eller bjørk.
Bruk aldri trykk-behandlet trevirke!

- Bruk opptenningsbriketter og finkløyvd ved til å tenne opp med.
- Fyr aldri med avfall – unngå f.eks. reklamer, ukeblader, melkekartonger, papp eller tre som er malt eller behandlet.
- Ikke bruk fuktig ved! Det gir dårlig varme, sur røyk i stuen og sotbelegg på glasset i ovnen. Dessuten blir det dannet store mengder sot og tjære som kan resultere i skorsteinsbrann.



Trinn 3

Gjør klar til å tenne opp

- Legg 2-3 stykker brensel, dvs. store vedkubber nederst.
- Legg finkløyvd opptenningsved på kryss og tvers på toppen av de store vedkubbene.
- Legg opptenningsposer eller briketter på toppen.

Trinn 4

Tenn opp

- Sett fyr på opptenningsbrikettene. Da tar det fort fyr på opptenningsveden.
- Nå antenner opptenningsveden de større trestykkere.
- Hvis luftventilene ikke tilfører nok forbrenningsluft, bør luken på vedovnen stå litt på gløtt til ilden har fått tak.

Har du en røksuger montert på skorsteinen tar bålet fyr på noen få minutter.



Trinn 5

Når ilden har fått tak

- Når flammene har fått tak, justeres trekkventilene etter ildstedprodusentens anvisninger.
- Det legges ikke på mere ved før det kun er et glødebål.
- Med tørr ved og korrekt lufttilførsel bør den nye veden fort ta fyr.
- Ikke steng ventiler og spjeld før ilden er sloknet helt.



Når det **ikke** er fyr på bålet

Hvis det er vanskelig å tenne opp, kan det være at skorsteinen har dårlig trekk. Årsakene til dette kan være mange, men de vanligste er:

- For lite trekk i skorsteinen
- Tilkobling av ny høyeffektiv vedovn til en eksisterende skorstein
- Feildimensjonert eller for kort skorstein
- Vær- og vindforhold som forårsaker vind i skorsteinen
- For lite tilluft

Ved å montere en røyksuger fra exodraft, får du alltid den optimale trekken og optimal forbrenning i ildstedet.



Husk røykvarsler

Installer alltid en røykvarsler i rommet hvor ildstedet befinner seg og la aldri ildstedet være uten oppsyn.

Ikke oppbevar veden nær varme flater som for eksempel like ved siden av ildstedet.

Det er viktig at skorsteinen vedlikeholdes for å unngå skorsteinsbrann og andre problemer.



God forbrenning

Optimal energiutnyttelse

Hold øye med disse tegnene på god forbrenning

- Du skal kunne se flammer til det bare ligger glødene kull tilbake
- Hvis det er ildfaste stein i brennkammeret, skal disse brenne rene når du har fått riktig temperatur i brennkammeret
- Stål- eller støpejernsdeler i brennkammeret skal være frie for sot
- Hvis ildstedet har glassdør, kan glasset være klart eller matt, men det skal ikke bli svart
- Det bør bare komme en lett, hvit røyk eller ingen synlig røyk fra skorsteinen

Den enkle løsningen mot dårlig skorsteinstrekk

Ved å installere en exodraft-røyksuger skapes optimal trekk i skorsteinen uansett vær, samt også:

- Bedre forbrenning og fyringsøkonomi
- Sunnere inneklima
- Rask og enkel opptenning
- Ingen røyk eller lukt
- Ekstra ventilasjon (også om sommeren)

Ta kontakt med din varmeforhandler for ytterligere informasjon eller besøk www.exodraft.no



Røyksugeren er en spesiell avtrekksvifte, som er montert på skorsteinen. Når du kobler den skapes et vakuum i skorsteinen som fjerner røyk og gir tilstrekkelig forsyning av forbrenningsluft. Røyksugere fra exodraft er egnet for alle typer skorsteiner.

exodraft