

5 enkle trinn

- sånn tenner du opp



exodraft

Den enkle løsningen mot dårlig skorsteinstrekk

Ved å installere en exodraft-røysuger skapes optimal trekk i skorsteinen uansett vær, samt også:

- Bedre forbrenning og fyringsøkonomi
- Sunnere inneklima
- Rask og enkel opptenning
- Ingen røyk eller lukt
- Ekstra ventilasjon (også om sommeren)

Ta kontakt med din varmeforhandler for ytterligere informasjon eller besøk www.exodraft.no

God forbrenning Optimal energiutnyttelse

Hold øye med disse tegnene på god forbrenning.

- Du skal kunne se flammer til det bare ligger glødene kull tilbake.
- Hvis det er ildfaste stein i brennkammeret, skal disse brenne rene når du har fått riktig temperatur i brennkammeret.
- Stål- eller støpejernsdeler i brennkammeret skal være frie for sot.
- Hvis ildstedet har glassdør, kan glasset være klart eller matt, men det skal ikke bli svart.
- Det bør bare komme en lett, hvit røyk eller ingen synlig røyk fra skorsteinen.

Trinn 1 - Gjør klart ildstedet

- Rengjør ildstedet og tømme askeskuffen
- Kontroller at spjeldet eller luftventilene er åpne slik at luft kan komme til forbrenning

Trinn 2 - Bruk riktig brensel/ved

Bruk bare tørr ved – maks. 17% fuktighet og helst tørket i minst ett år. Vi anbefaler rogn, bøk, eik, ask, lønn eller bjørk.

Bruk aldri trykk-behandlet trevirke!

- Bruk opptenningsbriketter og finkløyvd ved til å tenne opp med
- Fyr aldri med avfall – unngå f.eks. reklamer, ukeblader, melkekartonger, papp eller tre som er malt eller behandlet
- Ikke bruk fuktig ved! Det gir dårlig varme, sur røyk i stuen og sotbelegg på glasset i ovnen. Dessuten blir det dannet store mengder sot og tjære som kan resultere i skorsteinsbrann.



Trinn 3 - Gjør klar til å tenne opp

- Legg 2-3 stykker brensel, dvs. store vedkubber nederst.
- Legg finkløyvd opptenningsved på kryss og tvers på toppen av de store vedkubbene.
- Legg opptenningsposer eller briketter på toppen.

Trinn 4 - Tenn opp

Sett fyr på opptenningsbrikkettene. Da tar det fort fyr på opptenningsveden.

- Nå antenner opptenningsveden de større trestykkere.
- Hvis luftventilene ikke tilfører nok forbrenningsluft, bør luken på vedovnen stå litt på gløtt til ilden har fått tak.

Har du en røyksuger montert på skorsteinen tar bålet fyr på noen få minutter.



Trinn 5 - Når ilden har fått tak

- Når flammene har fått tak, justeres trekkventilene etter ildstedprodusentens anvisninger
- Det legges ikke på mere ved før det kun er et glødebål.
- Med tørr ved og korrekt lufttilførsel bør den nye veden fort ta fyr.
- Med tørr ved og korrekt lufttilførsel bør den nye veden fort ta fyr.
- Ikke streng ventiler og spjeld før ilden er sloknet helt

Når det ikke er fyr på bålet

Hvis det er vanskelig å tenne opp, kan det være at skorsteinen har dårlig trekk. Årsakene til dette kan være mange, men de vanligste er:

- For lite trekk i skorsteinen.
- Tilkobling av ny høyeffektiv vedovn til en eksisterende skorstein.
- Feildimensjonert eller for kort skorstein.
- Vær- og vindforhold som forårsaker vind i skorsteinen
- For lite tilluft

Ved å montere en røyksuger fra exodraft, får du alltid den optimale trekken og optimal forbrenning i ildstedet.



Siden 1957 har **exodraft** solgt mer enn 400.000 røyksugere og de fleste av disse er fortsatt i drift. Vi har en lang liste med tilfredse kunder over hele verden som bruker våre røyksugere daglig for å forbedre trekket i skorsteinene sine.

exodraft røyksugere gjør livet enklere og sikrere for brukerne, og bidrar til et bedre miljø takket være den garantert forbedrede forbrenningen.

exodraft garanterer en god kundeopplevelse fra den innledende forespørselen til produktkvalitet og oppfølgingsservice.



Finn oss på Youtube



Finn oss på Facebook

exodraft A/S

Storgaten 88

NO-3060 Svelvik

Tel: +47 3329 7062

info@exodraft.no

www.exodraft.no

