

5 enkla steg

- så här tänder du upp



exodraft

Den enkla lösningen mot dårligt drag i skorstenen

Genom att installera en exodraft rökgasfläkt skapar du optimalt drag i skorstenen oavsett väder och vind, och du får även:

- Bättre bränselsekonomi
- Snabb och enkel tändning
- Ingen rök eller lukt
- Hälsosammare inomhusklimat
- Extra ventilation (även under sommaren)

Kontakta en fackman för mer information eller besök **www.exodraft.se**

God förbränning Optimal energianvändning

Håll ett öga på dessa tecken på god förbränning.

- Man ska se lågor tills det bara återstår aska
- Om det finns eldfasta stenar i eldstaden ska dessa inte bli svarta
- Stål- eller gjutjärnsdelarna av eldstaden ska vara fria från sot
- Om eldstaden har en glaslucka kan glaset vara klart eller matt, men det ska aldrig vara svart
- Det bör bara komma en lätt vit rök eller ingen synlig rök alls från skorstenen

Steg 1 - Gör i ordning eldstaden

- Rengör spisen och töm asklådan.
- Se till att spjället eller luftventilerna är öppna så att luft kan nå förbränninge.

Steg 2 - Använd rätt typ av bränsle

Använd bara torrt trä – högst 20 % fuktighet och helst torkat under minst ett år. Vi rekommenderar ved av rönn, bok, ek, ask, lönn eller björk.

Använd aldrig tryckimpregnerat trä.

- Använd tidningar eller tändblock och finspäntad tändved för att starta brasan.
- Elda aldrig med avfall, t.ex. reklambroschyrer, veckotidningar, mjölkförpackningar, kartonger eller trä som är målat eller behandlat.
- Använd inte fuktig ved! Det ger bara lite värme, sur rök i rummet och sotbeläggningar på glasrutan i braskaminen. Dessutom skapas stora mängder sot och tjära, som kan ge skorstensbrand.



Steg 3 - Gör allt klart för att tända

- Placera 2-3 bitar av brinnande trä, dvs stora stockar i botten.
- Placera finspäntad tändved på kors och tvärs på toppen av de stora bitar av trä. Använd små bitar av fnöske.
- Lägg tändpåsar eller tändblocket överst. Du kan också använda papper, men undvik tidningar då de svärtar glasen på braskaminen.

Steg 4 - Tänd

- Tänd eld på tändpåsen eller tändblocket.
- Den finspäntade veden antänder nu de större vedträna.
- Om luftventilerna inte ger tillräckligt med luft, kan braskaminens lucka få stå på glänt tills elden har tagit sig ordentligt.

Har du en rökgasfläkt monterad på skorstenen så är det bara att tända brasan och stänga luckan! Elden tar sig på några minuter.



Steg 5 - När elden fått ordentlig fart

- När elden fått fart, lägger man på större vedträn och ställer in dragventilerna enligt tillverkarens anvisningar, så att man kan styra temperaturen. Eldstaden får aldrig fyllas för mycket, och vedträna får inte vara för stora. Det är bättre att fylla på nytt bränsle lite oftare.
- Med torr ved och rätt lufttillförsel tar sig elden fort.
- Stäng inte ventiler och spjäll innan elden har slocknat helt.

Når det ikke er fyr på bålet

Om brasan inte vill ta sig eller att det ryker in, kan de vara så att din skorsten inte har full funktion. Orsaken till detta kan vara många men de vanligaste är:

- Fel dimensionerad skorsten.
- Ventilationssystem som orsakar bakdrag.
- Väder och vind som stör självdraget.

Genom montera en rökgasfläkt från exodraft, får du alltid de optimala funktioner och optimal förbränning i kaminen eller spisen.



Sedan 1957 har **exodraft** sålt mer än 400.000 stycken rökgasfläktar, varav merparten fungerar än i dag. Vi har en lång lista med nöjda kunder från hela världen som använder våra rökgasfläktar på en daglig basis för att förbättra deras drag i skorstenen.

Rökgasfläktar från exodraft gör människors liv enklare och säkrare, och de bidrar till en bättre miljö tack vare garanterat förbättrad förbränning.

exodraft garanterar en bra kundupplevelse från första förfrågan till produktkvalitet och uppföljning service.



Hitta oss på Youtube



Hitta oss på Facebook

exodraft A/S

Kalendevägen 2

SE-302 39 Halmstad

Tel: +46 (0)8-5000 1520

info@exodraft.se

www.exodraft.se

